

NOVA

S P O R T

NL Gebruiksaanwijzing

EN User Manual

Bedieningsknop

**Verwisselbare
wingtip**

Microfoon

Verwisselbare eartip



USB-C



Accu indicator

Blauw = 30% - 100%

Rood = 0% - 30%

Funcities & bediening

Met de bedieningsknop kun je muziek selecteren, volume bedienen en telefoneren zonder je smartphone aan te raken.

- **Afspelen / pauze**
1x drukken (linker of rechter oordopje).
- **Volgende nummer**
2x drukken (linker of rechter oordopje).
- **Vorige nummer**
3x drukken (linker of rechter oordopje).
- **Volume omhoog**
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- **Volume omlaag**
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houden

- **Gesprek opnemen / gesprek afbreken**
1x drukken (linker of rechter oordopje).
- **Gesprek afwijzen**
2 seconden ingedrukt houden (linker of rechter oordopje).
- **Rolfstone Nova Sport aanzetten**
Open de oplaadcase
- **Rolfstone Nova Sport uitzetten**
Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit deze.
Of verbreek de Bluetooth verbinding. De Rolfstone Nova Sport gaat dan na 10 minuten uit.

Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspeler, dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden:

1. Open de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan en verbinden met elkaar.
3. Open de Bluetooth-instellingen op uw afspeler en activeer Bluetooth.
4. Wacht tot Rolfstone Nova Sport verschijnt en selecteer deze.
De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspelerapparaat. Zorg dat op dit afspelerapparaat:

- Bluetooth aan staat.
 - Rolfstone Nova Sport nog in de lijst met apparaten voorkomt.
1. Open de oplaadcase.
 2. Beide oordopjes gaan automatisch aan en verbinden met elkaar.

Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met het afspelerapparaat. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Verbinding opheffen

Door de verbinding op te heffen (ontkoppelen) zijn de oordopjes vrij om met een ander afspeelapparaat te verbinden.

Er zijn twee methoden om dit te doen:

Methode 1: 5x drukken op één van de ooropjes.

Methode 2: open de Bluetooth-instellingen op je afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Nova Sport.

Wil je de oordopjes later weer verbinden, volg dan de stappen van pag. 5.

Goed om te weten

- De oordopjes en het afspeelapparaat moeten binnen een bereik van 10 meter van elkaar zijn.
- Tussenliggende objecten zoals muren kunnen invloed hebben op het bereik.
- De oordopjes kunnen met één afspeelapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De Rolfstone Nova Sport oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst en deze dicht is.
- Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructie video's.
- Komt je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op (pag. 15).

Oplaadcase opladen

- Met een volgeladen oplaadcase kun je de oordopjes 4 keer onderweg opladen. De totale afspeeltijd met de oplaadcase is hierdoor 35 uur.
- De oplaadcase is leeg als het lampje aan de voorkant van de oplaadcase niet gaat branden als de oordopjes in de oplaadcase geplaatst worden.
- De oplaadcase is op twee manieren op te laden:
 1. Met de bijgeleverde USB-C kabel. Sluit deze aan op een oplader of laptop/desktop computer.
 2. Draadloos. Plaats de laadcase op een draadloze oplader die gebruik maakt van de Qi draadloze oplaadtechnologie (bijvoorbeeld de Rolfstone Swift).

Het volledig opladen van de oplaadcase met de USB-C kabel duurt ongeveer 60 minuten. Draadloos zal dit langer duren.

- De oplaadcase is vol als het lampje op de oplaadcase blauw is en niet meer knippert.
- Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes erin, dan worden de oordopjes ook opgeladen.
- Laat de Rolfstone Nova Sport oordopjes en oplaadcase niet in de felle zon liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen en de levensduur beperken.
- De oplaadcase is ontworpen om op te laden met de standaard USB-spanning (5V +/- 0,25V). Het wordt niet aanbevolen om de oplaadcase op te laden met voedingen/bronnen met een hogere spanning.

Oordopjes opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Nova Sport oordopjes 7 uur mee.

Als de oordopjes bijna leeg zijn, hoor je een melding. Vlak daarna wordt de verbinding verbroken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. De oordopjes laden op zodra de case dicht is en wanneer het lampje aan de voorkant van de oplaadcase brandt.
- Het volledig opladen van de oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. Maak er een gewoonte van de oordopjes na gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo blijven ze volgeladen voor een volgend gebruik.

Om de batterijlevensduur te verbeteren, laad deze minimaal elke drie maanden volledig op. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruik, instellingen en temperaturomstandigheden.

Rolfstone Nova Sport in gebruik

Het is van belang dat de oordopjes goed passen om goed te kunnen blijven zitten:

- Kies het juiste formaat wingtip. Zorg dat deze goed klemmt in het oor (zie afbeelding hiernaast).
- De oordopjes worden geleverd met drie paar siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte pasvorm.
- Druk en draai de oordopjes zachtjes in de gehoorgang.



De Rolfstone Nova Sport oordopjes zijn regen- en zweetbestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onder water.

Belangrijk / Waarschuwing

Vermijd gehoorbeschadiging en stel je oren niet langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees je ervan bewust dat bij het gebruik van de oordopjes je het omgevingsgeluid minder goed waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng jezelf en je omgeving niet in gevaar.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar. De Rolfstone Riva bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen inhouden.

Bij gebruik van de oordopjes door kinderen onder de 8 jaar is toezicht van een volwassene nodig.

Onderhoud

Door de oordopjes en de laadcase regelmatig te verzorgen en te onderhouden, kun je de kans op storingen verkleinen en de

levensduur ervan verlengen. Kijk voor meer informatie op www.rolfstone.com/vragen.

Problemen oplossen

Ondervind je een probleem met de Nova Sport dan vind je op www.rolfstone.com/vragen de mogelijke oplossing. Kom je er toch niet uit neem dan gerust contact met ons op (zie pag. 15).

Garantie

Op de Rolfstone Nova Sport oordopjes en oplaadcase zit één jaar garantie. Ondervind je binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact met ons op. Deze garantie is niet overdraagbaar. Het bewijs van aankoop is vereist.

Service & contact

Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie, instructie-video's en oplossingen voor eventuele problemen met de oordopjes.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kun je ons een WhatsApp of e-mail sturen, wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Nova Sport!