

 Rolfstone



NEO

NL Gebruiksaanwijzing



NL 1



B01

NL 2

Funcities & bediening

Met de bedieningsknop kunt u muziek selecteren, volume regelen en telefoneren zonder uw mobiel aan te raken.

- Afspelen / pauze
1x drukken
- Volgende nummer
2x drukken
- Vorige nummer
3x drukken
- Volume omhoog
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- Volume omlaag
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- Gesprek aannemen / gesprek afbreken
1x drukken
- Gesprek afwijzen
2 seconden ingedrukt houden
- Rolfstone Neo aanzetten
Haal de oordopjes uit de oplaadcase
- Rolfstone Neo uitzetten
Plaats de oordopjes in de oplaadcase

Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspeelapparaat dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Open de Bluetooth instellingen op uw afspeelapparaat en activeer Bluetooth.
4. Wacht tot Rolfstone Neo verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer informatie en instructie video's

Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspelerapparaat. Op dit afspelerapparaat dient wel:

- De Bluetooth aan te staan.
- Rolfstone Neo nog in de lijst met apparaten voor te komen.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met het afspelerapparaat. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer informatie en instructie video's

Verbinding opheffen

- Open de Bluetooth instellingen op uw afspelerapparaat en ontkoppel de Rolfstone Neo.
- De oordopjes zijn nu vrij om met een ander afspelerapparaat te verbinden.
- Wilt u de oordopjes later weer verbinden volg dan de stappen van pag. 4.

Goed om te weten

- De oordopjes en het afspelerapparaat moeten binnen een bereik van 15 meter van elkaar zijn. Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het bereik verkorten.
- De oordopjes kunnen met één afspelerapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De Rolfstone Neo oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst.
- Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer informatie en instructie video's.
- Komt u er niet uit neem dan gerust contact met ons op (pagina 11).

Rolfstone Neo opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Neo oordopjes 6 uur mee.

Als de oordopjes bijna leeg zijn hoort u een melding. Vlak daarna zal de verbinding verbreken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Op de oordopjes gaat een rood lampje branden. Brandt het lampje niet? Dan is ook de oplaadcase leeg.
- Het vol opladen van de oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. Tijdens het opladen is het lampje op de oordopjes rood. Zodra de lampjes op de oordopjes wit branden dan zijn deze volgeladen.
- Maak er een gewoonte van de oordopjes na gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo blijven ze bij elkaar, worden goed beschermd en zijn ze volgeladen voor een volgend gebruik.

De accuduur van de oordopjes kan korter zijn bij hogere muziek volumes en lagere temperatuursomstandigheden.

Oplaadcase opladen

Met een volgeladen oplaadcase kunt u de oordopjes 4 keer onderweg opladen. De batterijstatus van de oplaadcase is te zien aan de lampjes aan de voorkant:

- 4 lampjes = 100%
- 3 lampjes = 75%
- 2 lampjes = 50%
- 1 lampje = <25%

Als de oplaadcase leeg is dan kunt u deze opladen met de bijgeleverde micro USB kabel. Sluit deze aan op een oplader of laptop/desktop computer.

Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 60 minuten.

De oplaadcase is vol als de 4 witte lampjes branden en niet meer knipperen.

Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes erin dan worden de oordopjes ook opgeladen.

De Rolfstone Neo oordopjes en laadcase niet in de felle zon laten liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen en de levensduur beperken.

Rolfstone Neo in gebruik

Om goed te blijven zitten is het van belang dat de oordopjes op de juiste wijze in de oren worden geplaatst.

- Druk de oordopjes zachtjes in de gehoorgang.
- De oordopjes worden geleverd met drie paar siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte pasvorm.

De Rolfstone Neo oordopjes zijn regen- en zweet bestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onderwater.

Belangrijk

Vermijd gehoorbeschadiging en stel uw oren niet langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees u ervan bewust dat bij het gebruik van de oordopjes u het omgevingsgeluid minder goed waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng uzelf en uw omgeving niet in gevaar.

Garantie

Op de Rolfstone Neo oordopjes en oplaadcase zit één jaar garantie. Ondervindt u binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact met ons op.

Service & contact

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer informatie en instructie video's.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- Whatsapp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar op kantooruren. Komt dit niet uit? Stuur ons dan een WhatsApp bericht of e-mail en wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Neo!