

Rolfstone Nova

Truly wireless earbuds



NL Gebruiksaanwijzing

Overzicht oordopjes



Overzicht oplaadcase



Vooraanzicht



Achteraanzicht



Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspeelapparaat dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadcase en sluit het oplaadcase dekseltje.
2. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
3. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
4. Open de Bluetooth instellingen op uw afspeelapparaat en activeer Bluetooth.
5. Wacht tot Rolfstone Nova verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

! Op www.rolfstone.nl/vragen vindt u meer informatie en instructie video's

Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspeelapparaat. Op dit afspeelapparaat dient wel:

- De Bluetooth aan te staan.
- Rolfstone Nova nog in de lijst met apparaten voor te komen.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met het afspeelapparaat. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

! Op www.rolfstone.nl/vragen vindt u meer informatie en instructie video's

Verbinding opheffen

Open de Bluetooth instellingen op uw afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Nova.

De oordopjes zijn nu vrij om met een ander afspeelapparaat te verbinden.

Wilt u de oordopjes later weer verbinden volg dan de stappen van pag. 4.

Goed om te weten

- De oordopjes en het afspeelapparaat moeten binnen een bereik van 15 meter van elkaar zijn. Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het bereik verkorten.
- De oordopjes kunnen maar met één afspeelapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De Rolfstone Nova oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst.
- Op www.rolfstone.nl/vragen vindt u meer informatie en instructie video's.
- Komt u er niet uit neem dan gerust contact met ons op (pag. 12).

Rolfstone Nova opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Nova oordopjes 5 uur mee.

Als de oordopjes bijna leeg zijn hoort u een korte aflopende toon. Vlak daarna zal de verbinding verbreken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Aan de voorkant van de oplaadcase gaan twee rode lampjes branden. Gaan beide lampjes niet branden dan is ook de oplaadcase leeg (pag. 8).
- Het vol opladen van de oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. Het lampje aan de voorkant zal dan uitgaan. Het kan zijn dat elk oortje een andere oplaadtijd heeft.
- Maak er een gewoonte van de oordopjes na gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo blijven ze bij elkaar, worden goed beschermd en zijn ze volgeladen voor een volgend gebruik.

! De accuduur van de oordopjes kan korter zijn bij hogere muziek volumes en lagere temperatuursomstandigheden.

Oplaadcase opladen

Met een volgeladen oplaadcase kunt u de oordopjes 4 keer onderweg opladen.

Als de oplaadcase zelf bijna leeg is ziet u aan de achterkant een rood lampje knipperen.

- Sluit de oplaadcase met de bijgeleverde micro USB kabel aan op een oplader of laptop/desktop computer.
- Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens het opladen blijft het rode lampje aan de achterkant knipperen.
- De oplaadcase is vol als het rode lampje aan de achterkant continu brandt.

! Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes er in dan worden de oordopjes ook opgeladen.

Rolfstone Nova in gebruik

Om goed te blijven zitten is het van belang dat de oordopjes op de juiste wijze in de oren worden geplaatst.

- Druk de oordopjes zachtjes in de gehoorgang.
- Aan de bovenkant van de oordopjes zit een wingtip. Zorg ervoor dat de wingtip zich klemt in de oorschelp.
- De oordopjes worden geleverd met drie paar siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte pasvorm.

! Zorg er voor dat bij het verwisselen van

- de eartips deze goed bevestigd zijn aan de oordopjes.

! De Rolfstone Nova oordopjes zijn regen en zweet bestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onder water.

! De Rolfstone Nova oordopjes en laadcase

- niet in de felle zon laten liggen.

Functies & bediening

Met de bedieningsknop (pag. 2) kunt u muziek selecteren en telefoneren zonder uw mobiel aan te raken. Gebruik onderstaande functie op één van de oordopjes.

Afspelen / pauze

1x drukken

Volgende nummer

2x drukken

Vorig nummer

3x drukken

Gesprek opnemen / gesprek afbreken

1x drukken

Gesprek afwijzen

2 seconden ingedrukt houden

Rolfstone Nova aanzetten

Haal de oordopjes uit de oplaadcase

Rolfstone Nova uitzetten

Plaats de oordopjes in de oplaadcase

Belangrijk

Vermijd gehoorbeschadiging en stel uw oren niet langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees u er van bewust dat bij het gebruik van de oordopjes u het omgevingsgeluid minder goed waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng uzelf en uw omgeving niet in gevaar.

Garantie

Op de Rolfstone Nova oordopjes en op-laadcase zit één jaar garantie. Ondervindt u binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact met ons op (pag. 12).

Service & contact

Op www.rolfstone.nl/vragen vindt u meer informatie en instructie video's.

Heeft u vragen ? Neem dan gerust contact op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: info@rolfstone.com
- Whatsapp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar op kantooruren. Komt dit niet uit? Stuur ons dan een WhatsApp bericht of e-mail en wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Nova echt draadloze oordopjes!